

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТОВ ОБШИВКИ
НА ФИАТ ДУКАТО, ПЕЖО БОКСЕР, СИТРОЕН ДЖАМПЕР**

1. Проверьте комплектность поставки и наличие необходимых инструментов для проведения работ, согласно перечню:

Наименование инструмента	Пол	Стены до 717 мм.	Стены	Двери	Потолок	Арки	Перегородка
Заклепочный пистолет			✓	✓	✓		✓
Шуруповерт			✓	✓	✓	✓	✓
Электрическая дрель		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ножницы	✓						
Молоток резиновый		✓	✓	✓			
Молоток металлический	✓			✓			
Ступенчатое сверло		✓	✓	✓			
Сверло по металлу 5 мм.			✓		✓		✓
Сверло по дереву 4 мм.						✓	
Бита TOREX T40			✓				
Бита PH2		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бита «шестиугольник»						✓	
Обезжириватель	✓						

2. Подготовьте кузов фургона к монтажу обшивки.
3. Монтаж стеновых защитных панелей для Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер, **три детали:**
- 3.1. Открутите и снимите такелажные петли со стен в количестве 5 шт., при помощи TOREX T40.
 - 3.2. Установите задние панели в соответствующий проем кузова и зафиксируйте их такелажными петлями, при помощи TOREX T40, но не затягивайте их, - для дальнейшей корректировки панелей.
 - 3.3. Скорректируйте положение панелей таким образом, чтобы больше 70% крепежных отверстий под пластиковые пистоны совпало с отверстиями кузова.
 - 3.4. Затяните крепежные кольца.
 - 3.5. Установите основание пистонов в совпадающие отверстия и зафиксируйте их шляпками при помощи резинового молотка.
 - 3.6. Для корректировки не совпадающих отверстий в фанере, используйте ступенчатое сверло и установите оставшиеся пистоны.
 - 3.7. Возьмите электрическую дрель или шуруповерт с установленным сверлом по металлу 5 мм., во всех случаях, длина режущей части сверла, выступающая за пределы патрона не должна превышать 20 мм. (**ВАЖНО:** вы можете повредить внешние детали кузова).
 - 3.8. Просверлите отверстия в лонжеронах кузова. Для удобства разметки, отверстия в деталях обшивки просверлены заранее на Заводе.
 - 3.9. Зафиксируйте верхние части панелей вытяжными алюминиевыми заклепками размером 4,8x18 мм., при помощи заклепочного пистолета.
 - 3.10. Аналогичным образом смонтируйте переднюю деталь стен.
4. Монтаж верхних частей стен фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер: **на Н1 высоту(1662 мм.) детали отсутствуют, три детали для Н2(1932мм.), четыре детали для Н3(2172мм.):**
- 4.1. Последовательно распределите верха стен и временно зафиксируйте их при помощи саморезов по краям деталей.

- 4.2. Просверлите отверстия в лонжеронах кузова. Для удобства разметки, отверстия в деталях обшивки просверлены заранее на Заводе.
- 4.3. Зафиксируйте верхние части панелей вытяжными алюминиевыми заклеками размером 4,8x18 мм., при помощи заклепочного пистолета.
5. Монтаж потолка фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
одна деталь для L1(2670мм.), две детали для L2(3120мм.), L3(3705мм.), L4(4070мм.):
 - 5.1. Перед монтажом потолка, установите два отрезка алюминиевого уголка в верхней части проема задних дверей, таким образом, чтобы нижняя полка уголка была в одной плоскости с лонжеронами потолка.
 - 5.2. Позиционируйте потолочную панель на место установки и временно зафиксируйте саморезами по центральной линии.
 - 5.3. Зафиксируйте потолочную панель алюминиевыми заклепками, начиная от центра детали потолка к краям, что избавит от утяжки материала.
 - 5.4. Затем замените временные саморезы заклепками.
6. Монтаж дверей фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
шесть деталей для H1(1662мм.), девять деталей для H2(1932мм.), H3(2172мм.):
 - 6.1. Демонтируйте пластиковые панели с нижних частей боковой и задних дверей, предварительно удалив пластиковые пистоны при помощи подручных инструментов.
 - 6.2. Если у задних дверей имеются кнопки фиксации положения, то необходимо повернуть пластиковую панель вверх против часовой стрелки параллельно двери, что позволит безопасно извлечь деталь из места крепления.
 - 6.3. Установите нижние детали комплекта дверей при помощи пластиковых пистонов.
 - 6.4. Установите средние детали обшивки в проемы дверей фургона. Зафиксируйте панели обшивки при помощи стальных уголков, установленных на саморезы, к ребру жесткости двери. При необходимости, подгоните уголки по форме кузова. На задние двери по четыре стальных уголка, на боковую по 6 стальных уголков.
 - 6.5. Установите верхние детали обшивки дверей фургона и зафиксируйте алюминиевыми заклепками.
7. Установка напольного покрытия фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/ Ситроен Джампер:
две детали для L1(2670мм.), L2(3120мм.) и три детали для L3(3705мм.), L4(4070мм.):
 - 7.1. Перед началом монтажа напольных панелей, подметите и обезжирьте пол фургона.
 - 7.2. Плотно скрепите между собой две части ленты, и нарежьте ее отрезками по 4-5 см.
 - 7.3. Распределите отрезки ленты в шахматном порядке, с шагом 30-40 см., по всей длине пола фургона.
 - 7.4. Снимите защитный слой с одной стороны ленты и приклейте на выпуклые части пола фургона, затем удалите верхний защитный слой.
 - 7.5. Положите два бруса в кузов фургона на всю длину грузового отсека, параллельно осевой линии на расстоянии от центра 50 см. слева и справа.
 - 7.6. Обезжирьте глянцевые стороны панелей пола и установите металлический профиль в паз со стороны одной из стыкуемых деталей (в случае пола из трех деталей, стыкуемых профилей два).
 - 7.7. Разместите детали на брус в месте установки и состыкуйте панели пола между собой.
 - 7.8. Одновременно извлеките оба бруса из под панелей пола.
 - 7.9. Обеспечьте равномерное прижатие установленного напольного покрытия к клеевой основе ленты.
8. Сборка и установка арок фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
четыре детали на каждую арку:

- 8.1. Возьмите торцевую панель у каждой арки их по 2 шт.), установите ее на широкую сторону ребром, так чтобы скругленный угол оказался снизу. Наложите боковую стенку (самая большая деталь) и совместите грани. Сверлом 4 мм. сделайте в торцевых деталях отверстия глубиной 50 мм. и вкрутите мебельную стяжку. Аналогично повторите с противоположной стороны. Полученный каркас поверните на 90 градусов и прикрутите верхнюю деталь арки мебельными стяжками.
- 8.2. Приложите собранную арку вплотную к стене, и нанесите метки в четырех местах, две сверху и по одной с боковых сторон.
- 8.3. Закрепите монтажные алюминиевые уголки сдвинув их на 9 мм. во внутрь от меток, ближе к металлической арке. При помощи алюминиевых вытяжных заклепок, по 2 шт., на каждый уголок. Наложите арку на установленные уголки и плотно зафиксируйте ее саморезами, по одному для каждого уголка. Данную процедуру повторите и для второй арки.