

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ФИКСАЦИИ ГРУЗОВ
ПРИ ПОМОЩИ АЛЮМИНИЕВОЙ ТАКЕЛАЖНОЙ РЕЙКИ
С ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

Такелажная алюминиевая крепежная рейка для крепления грузов имеет в своем комплекте следующие элементы:

1. Алюминиевая планка длиной 2950 мм
2. Перемещаемое крепление с кольцом (на каждый метр по 1 шт)
3. Стальные заклепки 6,4 x 25 мм

Монтаж алюминиевой планки необходимо производить в местах наибольшей прочности, такими у цельнометаллических фургонов являются лонжероны кузова. Для данной операции необходимо приложить такелажную планку к кузову фургона и сделать отверстия в лонжеронах диаметром 6,5 мм. Затем при помощи стальных заклепок зафиксировать рейку в кузове.

Перемещаемое такелажное кольцо устанавливается в любое место на протяжении алюминиевой планки.

При креплении груза используйте несколько такелажных перемещаемых колец, которые необходимо разместить с каждой из сторон закрепляемого груза, после чего стянуть такелажным ремнем с крючками и затянуть трещотку.

ВНИМАНИЕ: Помните, максимально крепкое закрепление кузова, обезопасит и сохранит в целости не только товар и транспортное средство, но и вашу жизнь.